

## Oberschale am Dachzelt verbogen – „Big-Mac-Verformung“

Wenn zu viel Bettzeug zu nahe an den Rändern verpackt wird drängt dieses beim Schliessen nach aussen und verformt die Oberschale. Eben so wie wenn du in einen Big-Mac beisst :-)



Durch die Sonneneinstrahlung (Wärme) ergibt sich dann bei der GFK-Schale ein Memory-Effekt und sie bleibt dauerhaft verformt.

Du kannst sie wieder zurück formen, wenn du einen Konterdruck ausübst, z. Bsp. mit Spansets um die Oberschale beim geöffneten Dachzelt. Danach muss die Sonne diese wieder aufwärmen.



Ganz wichtig: beim Schliessen jedesmal auf beiden Seiten mit Kontrollblick sicher stellen, dass die Oberschale genau auf die Unterschale schliesst.

So wird Das Dachzelt sogar Jahrzehnte in einwandfreiem Zustand bleiben.



Diesen Umstand erklären wir übrigens ausführlich, wenn wir die Montage vornehmen. Nachzulesen ist das ebenfalls in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung.

### Atlas Travel Shop AG